



Schema der Einstellung und des Antriebs der Steuerung

1. Zahnrad der Nockenwelle für die Auslassventile
2. Feste Zeiger zum Einstellen der Steuerung
3. Zahnrad der Nockenwelle für die Einlassventile
4. Antriebszahnriemen der Steuerung
5. Rückholfeder der Spannrollen-Lagerplatten
6. Befestigungsschraube der Spannrollen-Lagerplatte
7. Bezugskerbe zum Einstellen des Antriebsrades
8. Antriebsrad der Nebenantriebswelle (Ölpumpe, Zündverteiler und Kraftstoffpumpe)
9. Antriebsrad auf der Kurbelwelle
10. Zahnriemen-Spannrolle
11. Befestigungsmutter der Spannrolle